









## Bijlage 2: Handleiding vaatwasser

Programma-overzicht nl

### Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bijpassende programma's en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

Soort serviesgoed	Soort vervulling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zelfmeel- of eiwithoudende etensresten	 Intensief 70°	alle	Voorspoelen Reinigen 70° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen
		<b>intensive smart</b> * Intensive Smart 45°	alle	Voorspoelen Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 69° Drogen
		 Auto 45° - 65°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 Auto 45° - 65°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
		 Eco 50°	alle	Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 Snel 45°	Extra drogen	Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55°
alle soorten serviesgoed	koud voorspoelen, tussentijdse reiniging	 Voorspoelen	geen	Voorspoelen



#### nl Extra functies

\* Het programma Intensive Smart 45° biedt voortreffelijke reinigingsresultaten, zelfs bij erg vervuild serviesgoed. En dit met een energiebesparing tot wel 25% in vergelijking met het programma Intensief 70°.

Om deze voordelen te benutten moet u de moderne afwasmiddelen gebruiken die hun reinigingskracht al vanaf 45 °C ten volle ontwikkelen. Deze afwasmiddelen zijn door de fabrikanten als zodanig gekenmerkt.

#### Programmakeuze

Aan de hand van het soort serviesgoed en de mate van vervuiling kunt u een passend programma uitzoeken.

#### Aanwijzingen voor testinstituten

Testbureaus ontvangen de instructies voor vergelijkingstests (bijv. volgens EN60436).

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:

dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het fabrieknummer (E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het typeplaatje [31] op de deur van het apparaat vindt.

#### P+ Extra functies

\* afhankelijk van het model  
Instelbaar via de toetsen extra functies [5].

#### Tijd besparen (VarioSpeed) \*

Met de functie >>Tijd besparen<< kan de looptijd – afhankelijk van het gekozen afwasprogramma – met ca. 20% tot 50% verkort worden. De op een bepaald ogenblik optredende wijziging van de looptijd wordt op de cijferindicatie [10] aangegeven. Om bij verkorte looptijd optimale reinigingsresultaten te bereiken worden water- en energieverbruik verhoogd.

#### Halve belading \*

Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de „Halve belading” bijschakelen. Hiermee bespaart u water, energie en tijd. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine.



### Hygiëne (Hygiene) \*

Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt. Deze extra functie is ideaal voor bijv. het afwassen van snijplanken of babyflesjes.

### IntensiveZone (IntensiefZone) \*

Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd.

### Extra drogen \*

Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger.

## Apparaat bedienen

### Programmagegevens

De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Ze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van de waterhardheid  $dH$ . Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden.

### Aqua-Sensor \*

\* Afhankelijk van het model

De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten.

Afhankelijk van het programma treedt de Aqua-Sensor in werking. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast.



nl Apparaat bedienen

### Inschakelen van het apparaat

1. Kraan helemaal opendraaien.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.  
De indicatie van het programma Eco 50° knippert. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets  wordt ingedrukt. Op de cijferindicatie  knippert de vermoedelijke programmaduur.
3. START-toets  indrukken.  
Het programmaverloop start.

#### Aanwijzing

##### - voor een milieubesparend gebruik van de afwasautomaat:

Om ecologische redenen is het programma Eco 50° de standaardinstelling bij elke start van het apparaat. Hierdoor spaart u de natuurlijke hulpbronnen en niet op de laatste plaats uw portemonnee.

**Het Eco 50° programma is een bijzonder milieubesparend programma. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening 1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed.**

### Resttijdindicatie

Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie  de resterende duur van het programma.

De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren.

### Starttijd kiezen \*

\* Afhankelijk van het model

U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten.

1. Deur sluiten.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Toets  + indrukken tot de cijferindicatie  op h:00 springt.
4. Toets  + of - net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet.
5. START-toets  indrukken, de gekozen starttijd is geactiveerd.
6. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets  + of - net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie  h:00 verschijnt.

Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen.

### Einde van het programma

Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie  de waarde 0:00 verschijnt.



### Automatisch uitschakelen na afloop van het programma \*

\* Afhankelijk van het model

Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld (fabrieksinstelling).

De automatische uitschakeling is van **P:00** tot **P:02** instelbaar.

**P:00** Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld

**P:01** Uit na 1 min

**P:02** Uit na 120 min

1. Deur sluiten.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Programmatoets  ingedrukt houden en de START-toets  net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
4. Beide toetsen loslaten.  
De indicatie van toets  knippert en op de cijferindicatie  brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
5. Programmatoets  net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie  de in de fabriek ingestelde waarde **P:01** verschijnt.

#### Om de instelling te wijzigen:

1. Programmatoets  indrukken.  
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde **P:02** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **P:00** (uit).
2. START-toets  indrukken.  
De instelwaarde is opgeslagen.

### Uitschakelen van het apparaat

Korte tijd na afloop van het programma:

1. AAN/UIT-schakelaar  uitschakelen.
2. Kraan dichtdraaien (niet bij Aqua-Stop).
3. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen.

#### Aanwijzing

Laat het apparaat na het einde van het programma even afkoelen voordat u het opent. Zo voorkomt u dat er stoom vrijkomt die op den duur schade aan uw inbouwmeubelen kan veroorzaken.

### Onderbreken van het programma

1. AAN/UIT-schakelaar  uitschakelen.  
De indicatielampjes gaan uit. Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.  
Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen.
2. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar  weer inschakelen.



nl Reinigen en onderhouden

### Afbreken van het programma (Reset)

1. START-toets  gedurende ca. 3 seconden indrukken. Op de cijferindicatie  verschijnt *0:01*.
2. Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Op de cijferindicatie  verschijnt *0:00*.
3. AAN/UIT-schakelaar  uitschakelen.

### Wijzigen van het programma

Na het indrukken van de START-toets  kan het programma niet gewijzigd worden.

Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset).

### Intensief drogen

Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. De looptijd kan hierdoor iets verlengd worden. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed!)

1. Deur sluiten.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Programmatoets  ingedrukt houden en de START-toets  net zolang indrukken tot de cijferindicatie  *H:0...* brandt.

4. Beide toetsen loslaten. De indicatie van toets  knippert en op de cijferindicatie  brandt de door de fabriek ingestelde waarde *H:04*.
5. Programmatoets  net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie  de in de fabriek ingestelde waarde *d:00* verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

1. Door indrukken van de toets  kunt u het programma Intensief drogen in- *d:01*, of uitschakelen *d:00*.
2. START-toets  indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.

### Reinigen en onderhouden

Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis.

### Algemene toestand van de machine

- ▣ Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft:
- ▣ afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten.

Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken.