



1. Zet de televisie aan m.b.v. de aan/uit knop op de One for all afstandsbediening
2. Zet de decoder aan m.b.v. de aan/uit knop op de andere afstandsbediening
3. Met de knoppen P> en P< wisselt u van zender.
4. Heeft u geen beeld of de melding 'geen signaal' gebruik dan de SOURCE button op de Philips afstandsbediening en zoek naar HDMI.
5. Controleer of de HDMI kabel in de televisie én in de decoder steekt.

